

Freins LI S3

par

eloire.maxime@wanadoo.fr

Mise en place de la came AR (attention, différents modèles existent suivant le scoot)



La pose des garnitures neuvnt ne pose pas de problème particulier. Attention, ici aussi il existe plusieurs types de garnitures....



Verrouillage des garnitures.



Repose de la biellette de commande avec son circlips.



Enfin, on repose le tambour..... au besoins, les garnitures seront poncées si celà frotte sur le tambour.